

TAMER

Часы наручные

Инструкция по эксплуатации



Индикация и функции

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ① Часовая стрелка | ① Счетчик 24 часа |
| ② Минутная стрелка | ② Счетчик 60 секунд |
| ③ Секундная стрелка | ③ Счетчик 60 минут |
| ④ Дата | K1;K2 Кнопки хронографа |

Погрешность хода	± 20 секунд/месяц при температурной норме
Элемент питания	SR 920 SW (Оксид-серебряная батарейка)



Установка времени

- 1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку, по ходу часовой стрелки, для установки точного времени.
- 2) Вернуть, коронку в положение I.

Установка даты

- 1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку, против хода часовой стрелки, для установки точной даты.
- 2) Вернуть, коронку в положение I.

Счетчик 24 часа

Счетчик дублирует часовую стрелку, в формате 24 часов.



Использование хронографа

Данный секундомер обеспечивает измерение и отображение времени с шагом 1/1 секунды максимум до 30 минут. Секундомер остановится автоматически через 30 минут непрерывного хода.

1. Нажмите кнопку "K1" для пуска секундомера.
2. Пуск и остановка секундомера происходят при каждом нажатии на кнопку "K1".
3. Нажатие кнопки "K2" приводит к сбросу показаний секундомера, а минутная и секундная стрелки секундомера возвращаются к своим нулевым позициям

Как завести часы ?

Кварцевые часы получают питание от батарейки и **не требуют подзавода.**